


# Trennverstärker ISO PAQ-80S



**INOR**  
www.inor.com



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bevor Sie das Produkt installieren und heben Sie diese für weitere Informationen auf.

## 2. Kurzbeschreibung

Der 3-Wege-Trennverstärker wird zur galvanischen Trennung und Umsetzung von bipolaren und unipolaren Shuntspannungen eingesetzt. Ein- und Ausgangssignale sind über DIP-Schalter umschaltbar. Der Zero/Span-Abgleich an der Front erlaubt ein Feinabgleich des gemessenen Signals und die Nachkalibrierung nach Bereichsumschaltung.

Die 3-Wege-Trennung gewährleistet eine sichere Entkopplung des Sensorkreises vom Auswertkreis und vermeidet eine gegenseitige Beeinflussung von untereinander verketteten Messkreisen. Die sichere Trennung mit hoher Prüfspannung schützt das Wartungspersonal und nachfolgende Geräte vor unzulässig hoher Spannung.

## 3. Funktionsweise

Das Eingangssignal wird moduliert und mittels Übertrager galvanisch entkoppelt. Das potentialgetrennte Signal wird danach demoduliert, gefiltert und verstärkt am Ausgang zur Verfügung gestellt.

## 4. Konfiguration

### 4.1 Hilfsmittel



Zum öffnen des Gerätes und zum Anschluss der Leitungen an die steckbaren Schraubklemmen wird ein Schraubendreher mit einer Klingenbreite von 2,5 mm benötigt.

### 4.1 Öffnen des Gerätes

Entriegeln Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers die Verastung des Gehäuseoberteils auf beiden Seiten (1). Gehäuseoberteil und Elektronik lassen sich nun etwa 3 cm herausziehen (2).

### 4.3 Einstellungen

Einstellung von Ein- und Ausgangsbereich mittels DIP-Schalter (3) gemäß folgender Tabelle:



Input	Switch S1			Terminals	Output	Switch S2									
	1	2	3			1	2	3	4	5	6				
± 60 mV	•	•	•	3/4	± 10 V										
0 to 60 mV	•	•	•	3/4	0 to 10 V										
± 100 mV	•	•	•	1/2	2 to 10 V										
0 to 100 mV	•	•	•	1/2	± 5 V										
± 150 mV	•	•	•	3/4	0 to 5 V										
0 to 150 mV	•	•	•	3/4	1 to 5 V										
± 250 mV	•	•	•	1/2	± 20 mA										
0 to 250 mV	•	•	•	1/2	0 to 20 mA										
± 300 mV	•	•	•	3/4	± 10 mA										
0 to 300 mV	•	•	•	3/4	0 to 10 mA										
± 500 mV	•	•	•	1/2	2 to 10 mA										
0 to 500 mV	•	•	•	1/2	± 10 mA										
Zero Pot: ± 10% of range					Bandwidth 10 kHz										
Span Pot: ± 10% of range					Bandwidth 30 Hz										

○: factory setting    ■: customer setting

Nach jeder Bereichsumschaltung sollte ein Zero/Span-Abgleich durchgeführt werden!

## 5. Montage, elektrischer Anschluss

Der Trennverstärker wird auf TS35 Normschienen aufgerastet.

Klemmenbelegung			
1	Eingang +	5	Ausgang +
2	Eingang -	6	Ausgang -
3	Eingang +	7	Hilfsenergie ≙
4	Eingang -	8	Hilfsenergie ≙

## 6. Bestelldaten


Produkt	Eingang / Ausgang	Best.-Nr.
IsoPAQ-80S	Umfangreiche Bereichsumschaltung	70ISS80001

## 7. Technische Daten


Eingang			
Eingangssignal (umklemm- /umschaltbar)	± 60 mV ± 100 mV ± 150 mV	0 - 60 mV 0 - 100 mV 0 - 150 mV	± 250 mV ± 300 mV ± 500 mV
Eingangswiderstand	> 100 kΩ		
Eingangskapazität	ca. 1 nF		
Überlastbarkeit	Spannungsbegrenzung mit 30 V Z-Diode, max. Dauerstrom 30 mA		
Ausgang		Strom	
Ausgangssignal (umschaltbar)	± 10 V 0 - 10 V 2 - 10 V	± 5V 0 - 5V 1 - 5 V	± 20 mA 0 - 20 mA 4 - 20 mA
Bürde	≤ 10 mA (1 kΩ bei 10 V)	≤ 12 V (600 Ω bei 20 mA)	
Linearer Übertragungsbereich	unipolar: -2 bis + 110%    bipolar: -110 bis +110%		
Restwelligkeit	< 20 mV <sub>eff</sub>		
Allgemeine Daten			
Übertragungsfehler	± 0,1 % v. E.		
Temperaturkoeffizient <sup>(2)</sup>	± 0,01 %/K v. E.		
Zero/Span Abgleich	± 10 % v. E.		
Grenzfrequenz (-3 dB)	> 10 kHz <sup>(3)</sup> auf < 30 Hz umschaltbar		
Prüfspannung	4 kV, 50 Hz		
Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie	Sichere Trennung durch verstärkte Isolierung gemäß EN 61010 Teil 1 bis zu 600 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 zwischen allen Kreisen.		
Arbeitsspannungen <sup>(3)</sup> (Basisisolation)	1000 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 nach EN 61010 Teil 1		
Schutz gegen gefährliche Körperströme <sup>(3)</sup>	Sichere Trennung durch verstärkte Isolierung gemäß EN 61010 Teil 1 bis zu 600 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 zwischen allen Kreisen.		
Umgebungstemperatur	Betrieb - 20 °C bis + 70 °C (-4 bis 158 °F) Transport und Lagerung - 35 °C bis + 85 °C (-31 bis 185 °F)		
Hilfsenergie	20 bis 253 V AC/DC	AC 48 ... 62 Hz, ca. 2 VA	DC ca. 1,0 W
EMV <sup>(4)</sup>	EN 61326 -1		
Bauform	12,5 mm (0,5") Anreihgehäuse, Schutzart: IP 20		
Anschluss	≤ 2,5 mm <sup>2</sup> , AWG 14		
Gewicht	ca. 100 g		

- 1) **Werkseinstellung**
- 2) mittlerer TK im spezifizierten Betriebtemperaturbereich
- 3) Die angeführten Normen und Bestimmungen werden bei der Entwicklung und Herstellung unserer Produkte berücksichtigt, soweit sie anwendbar sind. Die Errichtungsbestimmungen sind beim Einbau unserer Produkte in Geräte und Anlagen zusätzlich zu beachten. Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf genügend Abstand bzw. Isolation zu Nebengeräten und auf Berührungsschutz zu achten.
- 4) während der Störeinwirkung sind geringe Abweichungen möglich

## 8. Blockschaltbild



## 9. Abmessungen



## BESCHRÄNKTE GARANTIE

Inor Process AB, oder jede andere angegliederte Gesellschaft innerhalb der Inor-Gruppe (nachfolgend Inor genannt), garantiert hiermit, dass das Produkt über einen Zeitraum von **fünf (5) Jahren** ab Lieferdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird („beschränkte Garantie“). Diese beschränkte Garantie ist nach Wahl der Inor beschränkt auf Reparatur oder Austausch und gilt nur für den ersten Endbenutzer des Produktes. Nach Erhalt eines Garantieanspruchs wird Inor innerhalb eines angemessenen Zeitraums bezüglich ihrer Entscheidung über folgende Punkte antworten:

1. Ob Inor ihre Verantwortlichkeit für jegliche geltend gemachten Material- und Verarbeitungsfehler anerkennt, und wenn ja,
2. die entsprechenden zu ergreifenden Maßnahmen (d. h. ob ein fehlerhaftes Produkt von Inor ersetzt oder repariert werden soll).

Diese beschränkte Garantie gilt nur, wenn das Produkt:

1. gemäß den von Inor zur Verfügung gestellten Anweisungen installiert wird;
2. an eine ordnungsgemäße Stromversorgung angeschlossen ist;
3. nicht missbräuchlich oder zweckfremdet eingesetzt wird; und
4. wenn es keine Beweise gibt für unzulässige Veränderungen, falsche Handhabung, Vernachlässigung, Modifikation oder Reparatur ohne Genehmigung von Inor, oder Schäden am Produkt, die durch andere als Inor verursacht wurden.

Diese beschränkte Garantie wird von Inor gewährt und beinhaltet die einzige gewährte vertragliche Gewährleistung.

**INOR LEHNT AUSDRÜCKLICH JEDGLICHE NICHT HIERIN GEWÄHRTE VERTRAGLICHE GEWÄHRLEISTUNG, GARANTIE ODER REKLAMATION BEZÜGLICH DER EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK, LEISTUNG, QUALITÄT UND FEHLEN VON RECHTSMITTELN FÜR VERTRAGSBRUCH, DIE SICH OHNE DIESE BESTIMMUNG STILLSCHWENDEND, KRAFT GESETZ, HANDELSBITTE, ODER GESCHÄFTSVERLAUF ERGEBEN KÖNNTEN, EINSCHLIESSLICH STILLSCHWENDENDER GARANTIEEN DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT UND EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK, AUSSER WIE HIERIN GEWÄHRT; INOR LEHNT WEITERHIN JEDGLICHE VERANTWORTUNG AB FÜR VERLUSTE, UNKOSTEN, UNANNEHMlichkeiten, IMMATERIELLE, DIREKTE, SEKUNDÄRE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DEM BESITZ ODER GEBRAUCH DES PRODUKTES ERGEBEN.**

Produkte, die in der beschränkten Garantie eingeschlossen sind, werden nach Wahl von Inor entweder repariert oder ersetzt. Der Kunde übernimmt die Frachtkosten für den Transport zu Inor, und Inor bezahlt die Rückfracht per Post oder mit anderen „normalen“ Transportarten. Wenn eine andere Art der Rückfracht verlangt wird, übernimmt der Kunde die gesamten Rücksendekosten.

**INOR Process AB**  
PO Box 9125  
200 39 MALMÖ  
SWEDEN

Telefon: +46 40 31 25 60  
Fax: +46 40 31 25 70  
E-Mail: support@inor.se  
Internet: www.inor.com

## 1. Vor der Inbetriebnahme



Beim Betrieb dieses elektrischen Trennverstärkers können bestimmte Teile des Moduls unter gefährlicher Spannung stehen! Durch Nichtbeachtung der Warnhinweise können schwere Körperverletzungen und/oder Sachschäden entstehen!

Der Trennverstärker sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und in Betrieb genommen werden. Das Personal sollte sich mit den Warnhinweisen dieser Betriebsanleitung gründlich auseinandergesetzt haben.

Der Trennverstärker darf nicht bei geöffnetem Gehäuse in Betrieb genommen werden. Der Abgleich an dem frontseitigen Potentiometer darf nur mit einem Schraubendreher erfolgen, der sicher gegen die am Eingang liegende Spannung isoliert ist!

Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf genügend Abstand bzw. Isolation und auf Berührungsschutz zu achten.

Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerätes setzt sachgemäßen Transport, fachgerechtes Lagerung, Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.



Bei Montage und Einstellarbeiten am Trennverstärker ist auf Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung (ESD) zu achten!